Guide d'utilisation



Version de la documentation 1.00

Présentation d'EchoLink

EchoLink est un logiciel qui permet aux stations radio d'amateur de communiquer entre eux via Internet, en utilisant la technologie « voix-au-dessus- de l'IP » (VoIP). Le programme permet à l'échelle mondial établir des liaisons radio entre les stations. Il y a plus de 44.000 utilisateurs enregistrés dans le monde entier!



Le programme fonctionne sur Microsoft[™] Windows[®] 95 ou supérieur. Il est en freeware et peut être téléchargé à l'adresse ci dessous.

http://www.synergenics.com/el/register_data.asp

Download EchoLink

EchoLink is offered free of charge to licensed Amateur Radio operators worldwide. Please note that **you must hold a valid** Amateur Radio license in order to use EchoLink.

Please register by entering your callsign and e-mail address below. Then, choose Submit for instructions on how to download.

Callsign: E-Mail Address:

	Submit
--	--------

Entrez votre indicatif et votre adresse email pour accéder à la page de téléchargement.

Si votre indicatif n'est pas trouvé dans la base de donnée que possède l'administrateur de ECHOLINK vous recevrez le message suivant :

Thank you for downloading EchoLink.

Because the callsign F4ASB can't be found in any of the databases we use to validate callsigns, we ask you to do the following.

(Please make sure you use the "REPLY" feature on your e-mail program when you return any information to us.)

We will validate your callsign as soon as we receive a copy of your valid amateur licence.

There are two ways you can do this. The fastest way is to do the following:

You can fax a copy of your current licence to:

+1 253 390 3553 (a U.S. number)

Or, scan it and send it as an e-mail attachment to this address using your "reply" feature in your e-mail program, or to:

validation@echolink.org

Please be sure the copy clearly shows the station callsign and expiration date.

Also, please note that all EchoLink support is now available at this URL:

http://www.echolink.org el/support.htm

Thank you.

Il vous faudra donc envoyer un message en joignant la copie scannez de votre certificat à l'adresse : validation@echolink.org

Si vous ne recevez pas la liste des Oms et Station connectées dans les 10 secondes c'est que votre autorisation est en cours.

Présentation générale :

EchoLink - F	4ASB				
e <u>E</u> dit <u>S</u> tation	n <u>I</u> ools	⊻iew	Help		
	Х 🗈	6) 🗗 🛤 💥 🛠 🗟 🕘 🛍 🗣 🎒 🛛		
6 stations on e	europe.ec	holink.o	g (22% are busy)		CONF Audio test server [6]
ition /	🛆 Stat	Time	Location	Node	
WW4X	On	16:31	Chattanooga area	65907	F4ASB JUAN
WW9E	Un D	15:31	Uhicago, IL (1)	61370	This test server simply records
WAGHUB VE1ILS	Bueu	16:40	Write Haver, FA	43528	and plays back transmissions
KE1L	On	22:09	Mexico, Edulitados, Hol	67231	for testing purposes.
ZF1GC	Busy	17:16	Grand Cayman Is	57310	Use it all you like.
ZL1BEY	On	11:14	New Zealand	61463	Merry Christmas !
ZL1BW	On	11:16	Tauranga, New Zealand	6759	
ZL1CGB	On	11:10	Howick, Auckland	26037	
ZL2BAW	On	11:15	Paraparaumu NZ	8030	Fenêtre
ZL2BHF	On	10:41	Auckland, New Zealand	8828	
ZL2SAM	On	10:49	Hutt City Newzealand	2/86	station info
	Dusy	10:52	utan nz. Invercerni New Zeal (1)	55146	
ZZ21 HO	On	20:03	Bin Claro, So Brasil Listo dos stations conno	25068	
ZZ2NCO	On	19:57	São Paulo Brasil	66638	
ZZ7IRG	Busy	18:40	Natal - Brazil	51417	
ARES-NET	On	16:02	Tenn Tech Univ. (1/100)	62116	
AZTECA	On	16:02	Azteca Link Net Serv (5/20)	49294	
BRKLYN	0n	17:02	Brooklyn Ny Server [0/20]	38495	
CHILE	On	19:02	Santiago, Chile Todos [4/8]	46744	
*ECHOTEST	* On	15:02	Audio test server	9999	
ESPANA	On	23:02	Conferencia Latina (11/900)	6954	
GSARC	On	14:02	Northern California [1/25]	46383	
K5JU	Un On	16:02	24/7 Link To*N2LEN* [U/TUU]	30070	
"NABATAN" «KALAVAAM»	Un * On	14:02	24/7 LINK FM/HF ser [11/70] Saviling Atial (1/20)	45555	
	* 0n	16:02	Neva York (LA B &) (0/75)	40431	
LI NY	On	17:02	Long Island, NY [1]	63421	
MABUHAY	On	15:02	Hosted by PHILCCOM [7/25]	6996	
MEDFORD	0n	14:02	Southern Dregon Rvla (0/50)	49883	
MIAMI	On	17:02	Felicidades 2003 [2/50]	38273	
MN_CONF	0n	17:02	Minnesota Conf. Roo [2/100]	64260	
MRILP-AB	On	15:02	Edmonton Mabuhay4 [2/25]	62293	
MRILP-BC	On	14:02	Van(bc) Mabuhay2 (0/25)	7126	
MRILP-CW	' On	14:02	Mabuhay Digital Mode [0/30]	63506	
MHILP-MB	Un	16:02	WINNIPEG Mabuhay 3 (3/25)	5840	
URLANDU	Un On	17:02	Lentral Horida Serv (U/SU)	10/3	-11
*PORTUGAL	× On	14:02	PINUT REPEALERS ZOOR [1/30]	4509 -	
BUMANIA	0n	17:02	Bacauty Ceablau Bot (1/100)	48338	-1
100000000	Con Fue	Incore View	u		
Index view	C L L L		*		
	Conne	cted to	: *ECHOTEST* CONF	(
				1	
-		6	6.250.84.85		
	_				Send
y					Connected TX
				\sim	
				Barra da statuto	Discussion via
N	Jive	יופי	audio RX/TX	Darre de Statuts	1 •
1	11 1 1	Juu			clavier

Dans la liste des stations on distingue plusieurs indicatifs de couleurs différentes En couleur verte avec l'extension -R représente les relais phonie radio reliés à Echolink par Internet, l'extension -L représente les stations qui font un liens vers un fréquence radio. En couleur noir ce sont les simples utilisateurs, et enfin en couleur rouge se sont les conférences.

Vous pouvez écouter votre modulation en connectant ECHOTEST serveur qui vous renvoie votre modulation.

Description de la barre d'icônes :



Les différents menus :



Fenêtre Connect To

Indiquer l'indicatif ou le numéro du node que vous souhaitez connecter.





Fenêtre Alarms

Permet de paramétrer une sonnerie si un OM est connecté Cliquez sur **Add new** et inscrivez l'indicatif de l'OM.



Fenêtre Setup

1°) My Station

- Mode	ingle-User C Sysop
<u>C</u> allsign: <u>P</u> asswo <u>N</u> ame:	rd: Texastrian Change Callsign
Location	n: THIONVILLE (57)
<u>E</u> mail Ad	ddr: [f4asb@caramail.com

Le mode Single-User (Simple utilisateur) ou Sysop, si vous ne faite pas serveur sélectionner Single user

Indiquez votre Indicatif dans Callsign

Indiquez le mot de pass de connexion de votre choix.

Compléter les informations : Votre prénom dans Name, le QTH dans location et l'adresse E-mail.

<u>2°) Servers</u>

My Station Sei	vers Timing Audio	
Pref <u>1</u> :	europe.echolink.org	
Pref <u>2</u> :	asia.echolink.org	
Pref <u>3</u> :	servers.echolink.org	
Pref <u>4</u> :	backup.echolink.org	
Pref <u>5</u> :	[none]	
	Reset to Defaults	
	Retry Timeout (sec): 10	
		1

Serveur par défaut à ne pas modifier. Retry timeout correspond au réglage du temps d'inactivité du serveur autorisé avent changement.

System Setup			×	
System Setup My Station Servers Tim Connect attempt:	ing Audio Sec 210 Sec 0 Sec 0 Sec 1200 msec			 Tentative de connexion Limitation de transmission Limitation de reception Temps d'inactivité Temps avant reception
	OK Anr	nuler Aid	e	

<u>4°) Audio</u>

System Setup	×	
My Station Servers 7	iming Audio	
Sound <u>D</u> evice: 🚺	8 AudioPCI 128-Rückspielt 💌	Carte son utilisée Valide le full duplex
<u>N</u> etwork Buffering	[] 14	Buffer (mémoire tampon) réseau
PC Buffering	777	Buffer (mémoire tampon) du PC
	Min Max Total audio delay: 1.68 sec Reset to Defaults OK Annuler Aide	Remet les paramètres par défaut

Fenêtre Preferences

<u>1°) Listing</u>



<u>2°) Connections</u>

Preferences Listing Connections Security Signals Conferencing Image: Allow gonferences	Accepter la conférence (uniquement en ADSL conseillé) Nombre de station limitées Mettre à jour la description dans le statut
Limit to 5 other stations ✓ Update Location entry with status ✓ Send station list to all stations	Envoyer à toutes les stations connectées la liste des connectées chez soi.
Image: Send station list to all stations Location/Description Eree: THIONVILLE (57) Busy: THIONVILLE (57) Image: Show name of connected conference Space Bar TX Control: Tap On / Tap Off Station Information File: info.txt	Description quand on est libre Description quand on est occupé Montre l'indicatif de la station si on est connecté en conférence. Contrôle d'émission par barre espace par ON/OFF ou seulement si on reste appuyé dessus momentary
<u>E</u> dit OK Annuler Aide	Sélectionnez un fichier d'info station Editer le fichier info station Ces informations sans transmises aux stations connectées

Documentation ECHOLINK par F4ASB

3°) Security



✓iew ✓ Ioolbar ✓ Status Bar	Affiche ou enlève la barre d'icônes Affiche ou enlève la barre de statut (en bas à droite)
Large <u>F</u> ont	Police d'écriture plus grosse
<u>C</u> onnection Statistics Alt+F12 — Station S <u>u</u> mmary Alt+F11 — <u>A</u> larm Log Alt+F10 —	 Statistiques de connexion Fenêtre de résumer des stations connectées Log des alarmes reçus
Server <u>M</u> essage Alt+M — System Log — Callsign Log —	 Message renvoyé par le serveur connecté Log du system (toutes les informations system) Journal de trafic

<u>H</u> elp		
<u>C</u> ontents	F1 -	Lance le fichier d'aide
<u>S</u> earch		Lance le fichier d'aide dans la section recherche
Index	-	Lance le fichier d'aide dans la section index
EchoLink Web <u>S</u> ite	_	Site Internet de Echolink
Help on the <u>W</u> eb	-	—Aide en ligne sur Internet
Software <u>U</u> pdates	_	Mise à jour logiciel sur Internet
About EchoLink	-	A propos de Echolink (infos générales)

CONFIGURATION SERVEUR

Choix de contrôle de réception en manuel, par VOX, ou par port COM.

Personnellement, j'ai utilisé le VOX dès que le TX recevais un signal **ECHOLINK** passait émission.

Choix

quelle

locales.

du

Sysop Setup X RX Control TX Control DTMF Ident Options Signals Web	
Oarrier Detect	 Paramètre du VOX Choix du port série.
C Serial DSR Invert Sense	F
OK Annuler Aide	



	Sysop Setup		×	
Type de décodeur DTMF externe, interne (qui fonctionne très bien), ou aucun.	RX Control TX Control DTH DTMF Decoder C External C Internal Disabled	MF Ident Options Signals Web Min Interdigit <u>T</u> ime (ms): 0 Log All Commands <u>A</u> dvanced		Temps entre les codes DTMF reçus. Enregistre les codes
Fonction et code DTMF correspondant.	Function Connect ConnectByCall Disconnect LinkDown LinkUp PlavInfo	Sequence Reset to Defaults		DTMF reçus dans un fichier log. Mise à zéro des paramètres par défaut.
		0K Annuler Aide		

Sysop Setup	
RX Control TX Control DTMF Ident Options Signals Web Voice ID Source Internal say: F4ASB-L Internal say: F4ASB-L Image: External file: Image: Control of the same say: F4ASB-L Image: Control of the same say: Image: Control of the same same same same same same same sam	Soit ECHOLINK annonce l'indicatif ou soit vous choisissez un fichier son personnalisé.
Identify when: A station <u>c</u> onnects A station <u>d</u> isconnects At <u>end of transmission every</u> 10 minutes	 Identification de la station quand : La station se connecte La station se déconnecte A la fin des transmissions toutes les 10 min ou à vous de changer la valeur.
OK Annuler Aide	

Sysop Setup	1
RX Control TX Control DTMF Ident Options Signals Web	
Announce stations (by callsign) on connect Announce stations (by callsign) on disconnect Announce first conferencee only Announce disconnect of each conferencee Mute announcements if frequency is busy	 Annonce l'indicatif à la connexion Annonce l'indicatif à la déconnection Annonce seulement la première conférence Annonce la déconnection de la conférence
Defer announcements if frequency is busy Play welcome message to connecting station Play courtesy tone Max key-down time (sec): Dead-carrier timeout (sec): 10	Lire un message d'accueil (personnalisable) Envoyer une tonalite de confirmation
Announcement pre-delay (ms): 150 OK Annuler Aide	
Sysop Setup X RX Control TX Control DTMF Ident Options Signals Web Select an event from the list, then choose either instault or Custom Ident Options Signals Web	
Event: Connected Disconnected Station Info Link Up Link Down Courtesy Tone Event: Connected Contextor	Paramétrage des sons de ECHOLINK, connexion, déconnexion etc.
Speech Speed: Normal	Vitesse de lecture
OK Annuler Aide	

Sysop Setup	X
RX Control TX Control DTMF Ident Options Signals Web ICP Port: 8080 Image: Control Image: Control	 Valide le port telnet pour commander ECHOLINK depuis internet. Nom d'utilisateur Mot de passe

Remarque :

Cette documentation est la version 1.00 elle sera peut être compléter ou corriger si besoin, suite aux demandes et questions des utilisateurs. Cette documentation est disponible sur le site de A.R.R.T (Association Radioamateur de la Région de Thionville)

http://perso.wanadoo.fr/arrt/

Afin de faire vivre le site Internet, merci de laisser cette documentation en téléchargement exclusivement sur se site.

Envoyer vos remarques à f4asb@caramail.com

73 à Tous, F4ASB Juan